

BEDIENUNGSANLEITUNG KAMERASYSTEM VH-3810



Das Kamerasystem wird mit einer kabellosen Fernbedienung (VH-5540) und einem Joystick (VH-9982) geliefert. Im Falle der Anwendung des Joysticks, Verbindet das Joystick-Kabel mit dem Eingangsbus auf der linken Seite des VH-5540.

Bei Funkstörung oder wenn die Batterien der Funkfernbedienung VH-5540 (3 x AAA) leer sind, kann der Joystick auch direkt an das Bildschirm angeschlossen werden. Verbindet das Joystick-Kabel mit dem "Remote" Eingangsbus auf der Rückseite des Monitors.

Joystick-Funktionen:

Blickwinkel einstellen:

Der Joystick nach links drücken um die Kamera nach hinten zu stellen

Der Joystick nach rechts drücken um die Kamera nach vorne zu stellen

Zoom function:

Der Joystick nach vorne drücken um ein zu Zoomen

Der Joystick nach hinten drücken um aus zu Zoomen

Kamera einschalten:

Der Joystick nach vorne drücken um die Kamera ein zu schalten

Kamera ausschalten:

Der Joystick 10 Sekunden nach hinten drücken um die Kamera aus zu schalten

Umschalten Video Kanal:

Der Joystick 15 Sekunden nach vorne drücken um den Videokanal zu wechseln.