

## Gebruikershandleiding camerasysteem VH-1250



### Het camerasysteem aanzetten:

Druk 2 seconden op de “Zoom tele” knop, de groene LED op de camera gaat branden en de monitor gaat aan. Het camerasysteem is nu ingeschakeld.

### Het camerasysteem uitzetten:

Druk 10 seconden op de “Zoom wide” knop, de groene LED van de camera en de monitor gaan uit.

### Zoom:

Voor in-zoomen gebruik de “Zoom tele” knop. Voor uit-zoomen gebruik de “Zoom wide” knop.

### Lens-verwarming:

Om de lens-verwarming in te schakelen druk beide zoom knoppen tegelijkertijd in voor 5 seconden, op de camera gaat de groene LED langzaam knipperen. De lens-verwarming schakelt automatisch uit na 5 minuten.



### Video-kanalen wisselen:

Er zijn 7 video-kanalen beschikbaar. Met de witte op en neer knoppen is er te wisselen tussen deze kanalen in geval van interferentie van andere video-systemen.

### Positie van de ontvanger:

Voor de beste ontvangstkwaliteit moet de ontvanger zo goed mogelijk in rechte zichtlijn hangen met de camera.



### Indicatie van de groene LED op de camera:

- LED is AAN = camera staat aan en werkt naar behoren
- LED is UIT = camera is uitgeschakeld
- LED knippert snel = accuspanning is laag
- LED knippert langzaam = lens-verwarming ingeschakeld