



Användarmanual

Kamerasystem VH-1250



Slå På kameran:

Tryck på "Zoom tele" -knappen i 2 sekunder.
Den gröna lysdioden på kameran och monitorn är nu På.

Slå AV kameran:

Håll knappen "Zoom Wide" intryckt i 10 sekunder.
Den gröna lysdioden på kameran och monitorn är nu AV.

Zoom:

För att zooma in använder du "Zoom tele" -knappen.
För att zooma ut använder du "Zoom wide" -knappen.

Linsuppvärmning:

För att aktivera linsuppvärmningen, tryck och håll både "Zoom wide" och "Zoom tele" -knapparna i 5 sekunder. Den gröna lysdioden på kameran blinkar nu långsamt. Efter 5 minuter stängs linsuppvärmningen av automatiskt.



Byte av Videokanal:

Det finns 7 videokanaler som ska användas. För att byta videokanal använder du de vita UPP- och NER-knapparna på mottagaren.

Position av Mottagare:

För en perfekt bild och mottagning, montera mottagaren med fri sikt mot kameran.



Indikering av den gröna lysdioden på kameran:

- LED är PÅ = Kameran är på och fungerar korrekt
- LED är AV = Kameran är avstängd
- LED blinkar snabbt = Låg batterinivå
- LED blinkar långsamt = Linsuppvärmningen är PÅ