

BEDIENINGS HANDLEIDING CAMERASYSTEEM VH-3610



Het camerasysteem wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening (VH-5540) en een joystick (VH-9982). In geval van toepassing van de joystick, verbindt de joystick-kabel met de ingangsbus aan de linkerzijde van de VH-5540.

In geval van draadloze storing of leegraken van de batterijen in de draadloze afstandsbediening VH-5540 (3 x AAA), kan de joystick ook rechtstreeks met de monitor verbonden worden door deze in de "Remote" ingang achterop de monitor aan te sluiten.

Zichthoek instellen:

- Druk de joystick naar links om de camera naar achter te stellen (Tilt rear)
- Druk de joystick naar rechts om de camera naar voren te stellen (Tilt front)

Zoom instellen:

- Druk de joystick naar voren om in te zoomen (Zoom tele)
- Druk de joystick naar achteren om uit te zoomen (Zoom wide)

Camerasysteem inschakelen:

- Druk de joystick naar voren om de camera aan te zetten (Zoom tele)

Camerasysteem uitschakelen:

- Druk de joystick 10 seconden naar achteren om de camera uit te zetten (10 sec. Zoom wide)