

BEDIENUNGSANLEITUNG KAMERASYSTEEM VH-3810



Das Kamerasystem wird mit einer kabellosen Fernbedienung (VH-5540) und einen Joystick (VH-9982) geliefert. Im Falle der Anwendung des Joysticks, Verbindet das Joystick-Kabel mit dem Eingangsbus auf der linken Seite des VH-5540.

Bei Funkstörung oder wenn die Batterien der Funkfernbedienung VH-5540 (3 x AAA) leer sind, kann der Joystick auch direkt an das Bildschirm angeschlossen werden. Verbindet das Joystick-Kabel mit dem "Remote" Eingangsbus auf der Rückseite des Monitors.

Blickwinkel einstellen:

- Der Joystick nach links drücken um die Kamera nach hinten zu stellen (Tilt rear)
- Der Joystick nach rechts drücken um die Kamera nach vorne zu stellen (Tilt front)

Zoom function:

- Der Joystick nach vorne drücken um ein zu Zoomen (Zoom tele)
- Der Joystick nach hinten drücken um aus zu Zoomen (Zoom wide)

Kamera einschalten:

- Der Joystick nach vorne drücken um die Kamera ein zu schalten (Zoom tele)

Kamera ausschalten:

- Der Joystick 10 Sekunden nach hinten drücken um die Kamera aus zu schalten (Zoom wide)

Umschalten Video Kanal:

- Der Joystick 15 Sekunden nach vorne drücken um den Videokanal zu wechseln (15 sek. Zoom tele)