

Réglage caméra VH-1250

1. Allumer la caméra
2. Zoomer au minimum
3. Ajuster la caméra avec les vis du haut.
4. Serrer les 3 vis du bas (clé de 13).

