

AFSTELLEN CAMERA VH-1250

1. Schakel het camerasysteem aan.
2. De camera volledig inzoomen.
3. De bovenste moeren draaien om de camerahoek op de hijshaak in te stellen.
4. De onderste moeren met sleutel 13 (hand)vast draaien.

