

BEDIENUNGSGERÄT KRAN KAMERASYSTEM VH-2250

VH-5409



VH-5540



Blickwinkel einstellen:

Die "Rear" drücken um den blickwinkel der Kamera nach hinten zu verschieben.
Die "Front" drücken um den blickwinkel der Kamera nach vorne zu verschieben.

Zoom function:

Die "Zoom wide" drücken um aus zu zoomen.
Die "Zoom tele" drücken um ein zu zoomen.

Kamera einschalten:

Die "Zoom tele" während 2 Sekunden gedrückt halten um die Kamera und den Monitor einzuschalten

Kamera ausschalten:

Die "Zoom wide" während 10 Sekunden gedrückt halten um die Kamera und den Monitor auszuschalten.