

## BEDIENINGS APPARAAT CAMERASYSTEEM VH-2250

VH-5409



VH-5540



### Zichthoek instellen:

Druk op "Rear" om de zichthoek naar achter te stellen

Druk op "Front" om de zichthoek naar voren te stellen

### Zoom functie:

Druk op "Zoom wide" om uit te zoomen

Druk op "Zoom tele" om in te zoomen

### Camera inschakelen:

Druk gedurende 2 seconden op "Zoom tele" om de camera en monitor in te schakelen.

### Camera uitschakelen:

Druk gedurende 10 seconden op "Zoom wide" om de camera en monitor uit te schakelen.