

Användarmanual

Kamerasystem VH-2250

VH-5409



VH-5540



Justera betraktningvinkel:

Tryck på "Tilt Rear" för att justera betraktningvinkeln Framåt

Tryck på "Tilt Front" för att justera betraktningvinkeln Bakåt

Zoom funktion:

Tryck på "Zoom Wide" för att zooma ut

Tryck på "Zoom tele" för att zooma in

Slå på kameran:

Tryck på och håll ned "Zoom tele" för att starta kamera och skärm

Stänga av kameran:

Tryck och håll "Zoom wide" i 10 sekunder för att slå av kamera och skärm